

ANMERKUNGEN:

1 PFLEGEDIENTSTARBEITEN:
Betriebsanleitung beachten für den Fall abgeänderter Vorschriften für Schmiermittel und Füllmengen.

- 2 LUFTFILTER:** Alle 9000 km – bei vorwiegendem Fahren auf staubigen Straßen öfter – Einsatz und Gehäuse in Benzin reinigen und mit Öl benetzen, oder OLBAD-LUFTFILTER bis Markierung mit Motoröl auffüllen.
- 3 ÖLFILTER:** Alle 9000 km Gehäuse reinigen, Dichtung und Filterelement erneuern. Gleiches Fabrikat verwenden!
- 4 MOTORÖL-EINFÜLLKAPPE:** Alle 9000 km in Benzin reinigen.

- 5 KRAFTSTOFF-FILTER (in der Kraftstoffpumpe):** Alle 9000 km Filterglocke und Einsatz reinigen. Auf Dichtungen achten!
- 6 HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND BREMSE:** Alle 9000 km Flüssigkeitsstand kontrollieren, gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
- 7 ZÜNDVERTEILER:** Alle 9000 km Nockenwelle tropfenweise ölen; auf die zwei Drehzapfenlager je 1 Tropfen Öl geben.

8 WASSERPUMPE: Alle 9000 km abschmieren mit ESSO WALZLAGERFETT. Nur 5 Hube mit der Fettpresse geben.

9 SCHMIERSTELLEN OHNE SCHMIERNIPPEL:
Mit Handölkanne ölen: Alle 9000 km Fußhebelwerk, Handbremsgestänge sowie deren Gelenke, Vergaser-Stoßdämpfer und Steuerstänge.

SCHMIERMITTELSORTEN

ESSO EXTRA MOTOR OIL } Ganzjährig 10 W-30 ESSO MOTOR OIL 30 (ESSOLUB HD) Sommer ESSO MOTOR OIL 20 W/20 (ESSOLUB HD) Winter ESSO MOTOR OIL 10 W (ESSOLUB HD) unter -10° C
ESSO GETRIEBEOEL GP 90 HYPOID ESSO GETRIEBEOEL GP 80 HYPOID unter 1° C
ESSO GETRIEBEOEL GP 140 HYPOID
ESSO HOCHDRUCKFETT
ESSO WALZLAGERFETT
ESSO MEHRZWECKFETT

Hinterachsantrieb
Ölstand alle 1500 km prüfen

Bremshebel Ausgleich
(2 Schmiernippel)

Bremsseil 1,5

Gelenkwelle - Keilbahn

Schaltgetriebe
Ölstand alle 1500 km prüfen

ROTE ZAHLEN GEBEN AN, NACH WIEVIEL
1000 km SCHMIERUNG ERFORDERLICH

☐ = JEWEILS RECHTS UND LINKS SCHMIEREN

(Anm. 4) MOTOR-Kurbelgehäuse
Ölstand alle 500 km prüfen

Lichtmaschine 18

(Anm. 8) Wasserpumpe
(Nippel)

Drehzapfen 1,5

(Anm. 7) Zündverteiler 9

Untere Querlenker
(2 Schmiernippel)

Spurstangen
(je 2 Schmiernippel)

9 Hinterradlager
(Nippel)

9 Gelenkwelle
(2 Schmiernippel)

9 Brems- und Kupplungs-
flüssigkeitsbehälter (Anm. 6)

9 Kupplungswelle
(je 1 Schmiernippel)

9 Lenkgehäuse

1,5 Achsschenkelbolzen
(je 2 Schmiernippel)

9 Vorderradlager
(Nippel)

SCHMIERSTELLEN

- 26 Schmiernippel
6 sonstige Schmierstellen
7 Teile mit Handölkanne (Anm. 9)

FÜLLMENGEN

Kurbelgehäuse
6,25 Liter
Nachfüllmenge 5,7 Liter

Schaltgetriebe
0,8 Liter
Schnellganggetriebe
2 Liter
Nachfüllmenge 1,6 Liter

Achsantrieb
0,8 Liter

Kühlsystem
8 Liter

Kraftstofftank
ca. 54,5 Liter

BEREIFUNG

Reifengröße	Reifendruck	
	vorn	hinten
Normal 5,50 - 15	1,5 atü	1,7 atü
Michelin X 155 x 380	1,7 atü	2,0 atü