

Ventileinstellung 6 Zylinder TR Motoren

Ventilspiel 0,25 mm(Standard Welle)

Einstellung bei kaltem Motor

offen 10 + 12 --- einstellen 1 + 3

offen 2 + 5 --- einstellen 8 + 11

offen 7 + 9 --- einstellen 4 + 6

offen 1 + 3 --- einstellen 10 + 12

offen 8 + 11 --- einstellen 2 + 5

offen 4 + 6 --- einstellen 7 + 9